

INSTALACION DE NEPLAN 5.3.5 CON LICENCIAS EN RED (HL0683)

=====

- Introducir el cd y ejecutar NeplansetupFullV535.exe
- cuando termine la instalacion se instalara automáticamente "Hardlock device drivers"
- Del fichero adjunto 26340-001_HL0683_server.zip extraer el .dll y copiarlo en la carpeta neplan5\bin (donde se haya instalado el neplan).
- Ejecutar el neplan, saldrá una ventana para activarlo con tres opciones, elegir la primera: "Iniciar Neplan en modo de licencia normal".
- Donde dice "Active la licencia de Neplan" hay que meter este codigo de activacion: q/tt5>yqgYV>XPMg*wjd/*FJ+9UbshJLW4c
- Tras esto el neplan ya debe funcionar correctamente.
- Para que se inicie mas rápidamente se pueden definir estas dos variables de entorno:
HLS_IPADDR=150.214.170.134
HL_SEARCH=IP
- Si tenemos algun cortafuegos debemos abrir el puerto UDP 3047 hacia la direccion 150.214.170.134

INSTALACION DE NEPLAN 5.3.5 CON LLAVE LOCAL (HL0684)

=====

- El proceso es igual que el anterior salvo que hay que colocar la llave de protección nº HL0684 antes de empezar a instalar y que tanto la dll como el codigo de activación son los del archivo adjunto 23640-002_HL0684.zip
- En este caso no hay que definir ninguna variable de entorno ni abrir puertos en el cortafuegos .